


# Pack RooDol Compact



RooDol® Compact - это трехцилиндровая тренажерная система, предназначенная для поддержания оптимальной физической формы, которая максимизирует наши физические способности при всех способах езды на велосипеде



- Запатентованная конструкция рамы RooDol® позволяет легко **складывать** ее. Конструкция опирается на резиновые опоры, обеспечивающие **оптимальный контакт с полом** в самых экстремальных условиях.
- Благодаря своей конструкции, система COMPACT имеет **легкий вес и без труда переносится** в сумке RooDol®, входящей в комплект поставки. Полная сборка системы занимает менее 60 секунд.
- Аппарат COMPACT предназначен для генерации **повышенной силы** и, таким образом, обеспечивает пользователю оптимальные усилия для проведения корректной тренировки.
- Система QuickAdapt® позволяет легко устанавливать дистанцию переднего ролика без каких-либо инструментов.
- Ролики подвергаются процессу автоматической машинной обработки для достижения **идеального баланса**. Используются **высококлассные материалы** для алюминиевых валов и шариковых подшипников.
- Благодаря компактному дизайну и высококачественным материалам, тренажер RooDol® COMPACT очень стабилен во время использования и создает **реалистичное ощущение езды на велосипеде**.
- Рама RooDol® доступна в **различных исполнениях цветовой гаммы**.

## Содержание комплекта

- 3 ролика RooDol® COMPACT
- 1 рама RooDol® COMPACT
- 1 ремень RooDol® COMPACT
- 1 переносная сумка RooDol® COMPACT
- Руководство пользователя

## Функция

- ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД
- ДОРОЖНЫЙ ВЕЛОСИПЕД

## Спецификация изделия

Вес	4,5 кг
Диаметр ролика	63 мм
Размеры в сложенном виде	950 x 200 x 160 мм
Размеры в сборе	1400 x 500 x 70 мм
Колесная база	от 975 до 110 мм
Макс. рекомендуемая скорость	50 км/час
Макс. вес (пользователь + велосипед)	125 кг

## Позиция велосипеда

Переднее колесо должно опираться вертикально по центру на передний ролик.



ДОРОЖНОЙ ВЕЛОСИПЕД



ВЕЛОСИПЕД ВТТ

## Модели

- Комплект COMPACT RD[-CPT-20
- Синий комплект COMPACT RD[-CPT-21
- Желтый комплект COMPACT RD[-CPT-22

## Аксессуары

Компонент	Номер
Мат RooDol	MAT-PRO-00
Сумка RooDol® Compact	BAG-CPT-01
eRooDol Compact	ROD-CPT-30

## Запасные части

Компонент	Номер
Станд. сумка RooDol® Compact	BAG-CPT-00
Ролик RooDol® Compact	ROD-CPT-20
Ремень RooDol® Compact	B[-CPT-00
Черная рама RooDol®	BCD-B[-K-00
Синяя рама RooDol®	BCD-B[-U-00
Желтая рама RooDol®	BCD-YE[-00
Комплект для технического обслуживания	KIT-2RS-00

## Техническое обслуживание

- Содержите систему RooDol® вдали от опасных элементов во избежание ее повреждения.
- Рекомендуется очистить и просушить части системы RooDol® по окончании тренировки с целью ее поддержания в надлежащем состоянии.
- Не используйте растворители для чистки частей системы RooDol®.

## Правила техники безопасности

- Это изделие предназначено для рекреационного использования, а не для медицинских целей. Перед началом использования проконсультируйтесь с врачом.
- Установите аппарат на гладкую ровную поверхность. Рекомендуется размещать его рядом с ограждением или стеной. Ролики должны свободно катиться, позаботьтесь о том, чтобы никакие предметы не контактировали с поверхностью роликов.
- Установите велосипед и убедитесь, что передний ролик находится в правильном положении. Если нет, отрегулируйте положение переднего ролика для обеспечения правильного положения колеса относительно переднего ролика.
- Если вы заметили, что какой-либо элемент конструкции RooDol® поврежден, не используйте оборудование и замените этот элемент на оригинальный. Вы можете купить запасные части на сайте RooDol®.
- Используйте аппарат RooDol® только с обычными велосипедами с колесной базой от 975 мм до 1110 мм. Не используйте его с мотоциклами или велосипедами для детей.
- Соблюдайте макс. допустимый вес и скорость.
- Не допускайте детей и домашних животных к аппарату во время его использования. Держите острые и хрупкие предметы вдали от тренировочной площадки. Не прикасайтесь к роликам или ремню во время использования аппарата.
- Рекомендуется использовать шлем.
- Во время тренировки опасно снимать руки с руля. Поместите обе руки на руль.
- Никогда не пользуйтесь тормозом, - это действие опасно при использовании аппарата. Чтобы остановиться, просто прекратите крутить педали.
- Будьте осторожны при спуске с велосипеда, если вы используете обувь с гладкой подошвой, поскольку она может быть скользкой.
- Будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы при складывании или разворачивании рамы.
- Велосипедная тренировка на RooDol® является эквивалентом дорожной езды на велосипеде и поэтому не следует пренебрегать вниманием во время использования аппарата.

## Указания по монтажу

1 Разверните раму, чтобы она образовала следующую структуру



2 Раскройте раму до финального вида



3 Затем разместите ролики и приводной ремень внутри направляющих

