

Pack RooDol Track



RooDol® Track - трехцилиндровая тренажерная система, предназначенная для тренировки во всех режимах езды на велосипеде.



- Запатентованная конструкция рамы RooDol® позволяет легко **складывать** ее. Конструкция опирается на резиновые прокладки, обеспечивая **оптимальный контакт с полом** в самых экстремальных условиях.
- Благодаря своей конструкции, система TRACK имеет **легкий вес** и **легко переносится** в сумке RooDol®, входящей в комплект поставки. Полная сборка системы занимает менее 60 секунд.
- Большой диаметр роликов TRACK обеспечивает **более высокую инерцию** и **меньшее сопротивление**, идеально подходит для тонирования до и после гонок.
- Система QuickAdapt® позволяет легко устанавливать расстояние переднего ролика без каких-либо инструментов.
- Ролики подвергаются процессу автоматической машинной обработки для достижения **идеального баланса**. Используются **высококачественные материалы** для алюминиевых валов и шариковых подшипников.
- Благодаря компактному дизайну и высококачественным материалам, система RooDol® TRACK очень стабильна во время использования и создает **реалистичное ощущение езды на велосипеде**.
- Рама RooDol® доступна в **различных исполнениях цветовой гаммы**.

Содержание комплекта

- 3 ролика RooDol® TRACK
- 1 рама RooDol® TRACK
- 1 ремень RooDol® TRACK
- 1 переносная сумка RooDol® TRACK
- Руководство пользователя

Функции

- ВЕЛОСИПЕД
- ТРЕКОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД
- ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД
- ДОРОЖНЫЙ

Спецификация изделия

Вес	6 кг
Диаметр ролика	90 мм
Размеры в сложенном виде	950 x 200 x 160 мм
Размеры в сборе	1400 x 500 x 70 мм
Колесная база	От 975 до 110 мм
Макс. рекомендуемая скорость	50 км/час
Макс. вес (пользователь + велосипед)	125 кг

Позиция велосипеда

Переднее колесо должно опираться вертикально по центру на передний ролик.



ДОРОЖНЫЙ ВЕЛОСИПЕД



ВЕЛОСИПЕД ВТТ

Модели

■ Комплект TRACK	RD[-TRK-20
■ Синий комплект TRACK	RD[-TRK-21
■ Желтый комплект TRACK	RD[-TRK-22

Аксессуары

Компонент	Номер
Мат RooDol® Track	MAT-PRO-00
Переносная сумка eRooDol Track	BAG-TRK-01
	ROD-TRK-30

Запасные части

Компонент	Номер
Станд. сумка RooDol®	BAG-TRK-00
Ролик RooDol® Track	ROD-TRK-20
Ремень RooDol®	B[-TRK-00
Черная рама RooDol®	BCD-B[K-00
Синяя рама RooDol®	BCD-B[U-00
Желтая рама RooDol®	BCD-YE[-00
Комплект для технического обслуживания	KIT-2RS-00

Техническое обслуживание

- Содержите систему RooDol® вдали от опасных элементов во избежание ее повреждения.
- Рекомендуется очистить и просушить части системы RooDol® по окончании тренировки с целью ее поддержания в надлежащем состоянии.
- Не используйте растворители для чистки частей системы RooDol®.

Техника безопасности

- Это изделие предназначено для рекреационного использования, а не для медицинских целей. Перед началом использования проконсультируйтесь с врачом.
- Установите аппарат на гладкую ровную поверхность. Рекомендуется размещать его рядом с ограждением или стеной. Ролики должны свободно катиться, позаботьтесь о том, чтобы никакие предметы не контактировали с поверхностью роликов.
- Установите велосипед и убедитесь, что передний ролик находится в правильном положении. Если нет, отрегулируйте положение переднего ролика для обеспечения правильного положения колеса относительно переднего ролика.
- Если вы заметили, что какой-либо элемент конструкции RooDol® поврежден, не используйте оборудование и замените этот элемент на оригинальный. Вы можете купить запасные части на сайте RooDol®.
- Используйте аппарат RooDol® только с обычными велосипедами с колесной базой от 975 мм до 1110 мм. Не используйте его с мотоциклами или велосипедами для детей.
- Соблюдайте макс. допустимый вес и скорость.
- Не допускайте детей и домашних животных к аппарату во время его использования. Держите острые и хрупкие предметы вдали от тренировочной площадки. Не прикасайтесь к роликам или ремню во время использования аппарата.
- Рекомендуется использовать шлем.
- Во время тренировки опасно снимать руки с руля. Поместите обе руки на руль.
- Никогда не пользуйтесь тормозом, - это действие опасно при использовании аппарата. Чтобы остановиться, просто прекратите крутить педали.
- Будьте осторожны при спуске с велосипеда, если вы используете обувь с гладкой подошвой, поскольку она может быть скользкой.
- Будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы при складывании или разворачивании рамы.
- Велосипедная тренировка на RooDol® является эквивалентом дорожной езды на велосипеде и поэтому не следует пренебрегать вниманием во время использования аппарата.

Указания по монтажу

1 Разверните раму, чтобы она образовала следующую структуру



2 Раскройте раму до финального вида



3 Затем разместите ролики и приводной ремень внутри направляющих

